

C2型ネット付き袋ナット組立方法

例：C2型ネット付き袋ナット C2FN20 と C2型附属品 C2BG2022 を組立する場合

	組立手順	補足説明
1	<p>C2FN20 と C2BG2022 を単品購入する。</p> <p>※袋ナット、附属品とも、同じサイズの パッキン枠番に合わせる。 C2FN20 C2BG2022 パッキン枠番 20</p>	<p>C2FN20 </p> <p>C2BG2022 </p>
2	<p>C2BG2022 の部品を取り外す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・グランドパッキン ・ワッシャ ・袋ナット <p>※ワッシャと袋ナットは使用しません。</p>	<p>C2BG2022 </p> <p>※ワッシャと袋ナットは使用しません</p>
3	<p>C2BG2022 の本体とグランドパッキンを C2FN20 に仮締めする。</p> <p>※緩み止め機構はついておりません。</p>	<p>C2BG2022 C2FN20</p> <p></p> <p>本体 グランドパッキン ネット付き袋ナット</p>
4	<p>C2FN20 と C2BG2022 との組立品の完成。</p>	<p>C2FN20 と C2BG2022 組立品完成</p> <p></p>

※施工については、「C2型ネット付き附属品の施工要領書」をご参照ください。